


# Transportzeichnung/Transport drawing

Frontansicht /  
Front view



Der Transport der Maschine darf nur durch autorisierte Personen durchgeführt werden. Desweiteren sind die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Das Hebegerät und die verwendeten Seile müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Traversen zur Abladung der Maschinen mittels Kran müssen vom Kunden beigestellt werden

The machine has to be transported by authorized persons only.  
The relevant safety regulation has to be followed.  
The hoist and the used ropes have to be in a faultless condition.  
Cross beams for unloading the machines by means of crane must be provided by the customer



**MX - Serie**  
Modell/Model: MX600




	<b>Datum/ Date:</b>	<b>Name/ Name:</b>	Technische Änderungen vorbehalten Specifications subject to change without notice
gezeichnet/drawn:	23.10.14	S. Barg	
geprüft/checked:	13.09.16	Y. Ucar	
überarbeitet/revised:			

[www.mitsubishi-edm.de](http://www.mitsubishi-edm.de)

# Transportzeichnung/Transport drawing

Seitenansicht /  
Side view



Der Transport der Maschine darf nur durch autorisierte Personen durchgeführt werden. Desweiteren sind die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Das Hebegerät und die verwendeten Seile müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Traversen zur Abladung der Maschinen mittels Kran müssen vom Kunden beigestellt werden

The machine has to be transported by authorized persons only. The relevant safety regulation has to be followed. The hoist and the used ropes have to be in a faultless condition. Cross beams for unloading the machines by means of crane must be provided by the customer



**MX - Serie**  
Modell/Model: MX600



	Datum/ Date:	Name/ Name:	Technische Änderungen vorbehalten Specifications subject to change without notice
gezeichnet/drawn:	23.10.14	S. Barg	
geprüft/checked:	13.09.16	Y. Ucar	
überarbeitet/revised:			

[www.mitsubishi-edm.de](http://www.mitsubishi-edm.de)